

OPZETINSTRUCTIE VOOR

PYRAMIDE VARIO 6



1. Als eerste bevestigt u bij gesloten rits de buitentent aan de vier hoekpunten (A+B+C+D).
2. Vergelijkt u de diagonale afstand van A naar C met de diagonale afstand van D naar B. Deze afstand moet beslist even lang zijn. Gebruik hiervoor een koord of knoop twee lange scheerlijnen aan elkaar.
3. De framedelen volgens de schets in elkaar steken. Let op, verwisselt u niet de binnenbogen met het luifelframe. Voor betere herkenning zijn de framedelen van de binnenbogen met een rode punt gekenmerkt.
4. Opent u nu de rits.
5. Met de middenstok de tent van binnen oprichten, daarna de voor de ingang bedoelde binnenboog opzetten.
6. Aan de vier hoekpunten (A,B,C,D) de scheerlijnen bevestigen en in naadverloop op maximale lengte afspannen.
7. Bij gesloten rits de voorwand afspannen.
8. Alle andere afspanpunten van scheerlijnen voorzien en op maximale lengte afspannen.
9. Bevestigt u nu de afspanringen aan alle punten.
10. De binnentent inhangen. Eerst de bodem bevestigen, dan de haken in de daarvoor bestemde ringen steken. Als laatste bevestigt u de afspanringen aan de middenstok.

OPMERKING:

Zorgt u ervoor, dat de scheerlijnen op maximale lengte zijn gebracht en altijd onder gelijkmatige spanning staan, in noodgevallen naspannen.

Technische veranderingen voorbehouden.

