

AUFBAUANLEITUNG FÜR DAS STEILWANDZELT



Chiemsee 400 / Pacific III / Vario II

1. Zeltgerüst aus Packsack oder Karton schütten – nicht zerren.
2. Rohre nach Art und Länge sortieren, dabei die mit Federn verbundenen Gerüstteile zusammenstecken.
3. Zeltdach lt. Skizze zusammenstecken. Das Vordach noch nicht anbringen.
4. Zum Gerüst gehören 8 Beine in zwei verschiedenen Längen. Die längsten Beine sind auf der Skizze mit 1 bezeichnet. Das Gerüst auf halbe Höhe aufrichten, d.h. die Unterteile der Zeltbeine noch nicht mit den Oberteilen zusammenstecken. Das Auflegen der Zelthaut wird dadurch wesentlich erleichtert.
5. Außenzelt über das Gerüst legen.
6. Jetzt das Vordachgestänge mit dem Hauptgerüst verbinden.
7. Zelt auf ganze Höhe aufrichten, Beintteile zusammenstecken.
8. Außenzelt mit den dafür vorgesehenen Bändern am Gerüst festbinden. Nicht an den Bändern reißen, ziehen Sie am Zelstoff.
9. Bei geschlossenen Reißverschlüssen Zelt winklig ausrichten und an den Ecken abspannen.
10. Bei geschlossenen Reißverschlüssen rundherum am Boden abspannen. Bitte achten Sie darauf, daß die Reißverschlüsse nicht unter zu hoher Seitenspannung stehen. Die Zeltwände nicht bogenförmig nach außen ziehen
11. Innenzelt(e) einhängen und abspannen. Bitte achten Sie darauf, daß der Untergund unter dem Innenzelt von harten Gegenständen gesäubert wird.

Technische Änderungen vorbehalten!
84 04 01