

AUFBAUANLEITUNG FÜR DAS WOHNWAGENVORZELT



Nanga 210

1. Bei der Montage der Gestänge-Halte-Ösen am Wohnwagen beachten Sie bitte das angegebene Maß. Sollte der Wohnwagen in diesem Bereich nicht gerade verlaufen, ist entlang der Keder-Einzugsschiene zu messen.
2. Zelt in Kederschiene einziehen.
3. Gestängeteile des Gerüstes entsprechend der Skizze zusammenstecken und vor den Wohnwagen bzw. unter das Zelt legen.
Die Hakenstangen in die zuvor angebrachten Halteösen einhängen.
4. Das Gerüst aufrichten.
5. Den Wohnwagen aufbocken oder absenken, bis das Zelt die richtige Höhe erhält.
6. Zelt winklig ausrichten und am Boden abspannen. Bitte achten Sie darauf, daß alle Reißverschlüsse zuvor geschlossen wurden und nicht unter zu hoher Seitenspannung stehen.
7. Sorgen Sie bitte für fest angezogene Spannschrauben.

HINWEIS

Wegen der Reinigung, Pflege und Instandhaltung beachten Sie auf jeden Fall Seite 6+7 unserer Gebrauchs- anweisung.

ZUBEHÖR:

Heringe	22 cm	17
Heringe	30 cm	2
Nägel	22 cm	9
Hakenböcke		2
Schrauben		4
Abspannseile		2
Nietkopf-Leitersteg		16
Gardine (2-tlg.) Satz		1
Rollring		20

Technische Änderungen vorbehalten!



...ZÄR FÜR DAS
WONNAGEBAUWERK

Nanga 210

